

# STEEL Fabiano

## ПРОЦЕДУРА НАЛАШТУВАННЯ ЖОРСТКОСТІ ВОДИ ТА ОПОЛІСКУВАЧА В ПОСУДОМИЙНІЙ МАШИНІ

### ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ МЕДЕЛЕЙ FBDW 9615, FBDW 8410, FBDW 5613, FBDW 5410

#### Змінити рівень жорсткості води у посудомийній машині.

Якщо це перше налаштування жорсткості води, рівень жорсткості води за замовчуванням становить L3.

1. Відкрийте дверцята машини.
2. Натисніть кнопку ВКЛ і одразу після цього натисніть кнопку «Програма» та утримуйте її протягом 3 секунд - доки на екрані з'явиться позначка SL. Позначка SL відображається на екрані протягом двох секунд - відпустіть кнопку "програма".
3. Повторними натисканнями кнопки "Програма" налаштуйте бажаний рівень жорсткості води (від 1 до 6)
4. Після вибору бажаного рівня жорсткості води, натисніть кнопку ВКЛ - машина зафіксує нову налаштування.

---

#### Змінити рівень ополіскувача у посудомийній машині.

Якщо це перше налаштування ополіскувача, рівень ополіскувача за замовчуванням становить L3.

1. Відкрийте дверцята машини.
2. Натисніть кнопку ВКЛ і одразу після цього натисніть кнопку «Програма» та утримуйте її протягом 5 секунд - доки на екрані з'явиться позначка r3. Позначка r3 відображається на екрані протягом двох секунд - відпустіть кнопку "програма".
3. Повторними натисканнями кнопки "Програма" налаштуйте бажаний рівень ополіскувача (від 1 до 6)
4. Після вибору бажаного рівня ополіскувача, натисніть кнопку ВКЛ - машина зафіксує нові налаштування.